



ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ TLC



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΦΥΡΑΝΣΗ



Περιγραφή κουμπιών

Κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ ΑΝΑΜΟΝΗ

Θέτει τη μονάδα σε λειτουργία ή σε αναμονή

Κουμπί ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Επιλέγει την κατάσταση λειτουργίας: «Αφύγρανση», «Ξήρανση», «Εξυπνη Λειτουργία» και «Ανεμιστήρας»

Κουμπί ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

Επιλέγει την ταχύτητα του ανεμιστήρα

Κουμπί ΥΓΡΟΜΕΤΡΟΥ/ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ

Προσωρινά απεικονίζει τη θερμοκρασία και την υγρασία που μετράει η συσκευή στο χώρο. Σ.Σ. Οι εικονιζόμενες μετρήσεις δεν είναι ενεργές

ΟΘΟΝΗ

Σημασία των κωδικών και των συμβόλων που μπορεί να απεικονίζονται:

- - Υποδεικνύει ότι η μονάδα είναι ισε κατάσταση αναμονής
- F t Υποδεικνύει ότι το δοχείο είναι γεμάτο, ότι δεν υπάρχει δοχείο ή ότι δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.
- * Υποδεικνύει ότι η συσκευή λειτουργεί σε χαμηλές θερμοκρασίες. Σε αυτή την περίπτωση, οι περίοδοι λειτουργίας αερισμού εναλλάσσονται με περιόδους λειτουργία αφύγρανσης για την αποφυγή δημιουργίας πάγου.

Για χρήση σε ιδιαίτερα ψυχρό περιβάλλον συνιστάται να θερμαίνετε τον χώρο ώστε να μεγαλώνει η θερμοκρασία περιβάλλοντος έστω και λίγο. Αυτό επιτρέπει στον αφυγραντήρα να λειτουργεί σε συνθήκες που βελτιώνουν την απόδοσή του και επιταχύνουν τη διαδικασία αφύγρανσης.

- PF Υποδεικνύει ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με τα αισθητήρια ή ότι η υγρασία στο δωμάτιο είναι πολλή χαμηλή για να μετρηθεί

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1) Τοποθετήστε την συσκευή στην πρίζα

2) Απεικονίζεται το σύμβολο “- -”, για να υποδείξει ότι η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής άρα έτοιμη για λειτουργία

Εάν απεικονίζεται το “F t” , αδειάστε το δοχείο ή τοποθετήστε το σωστά.

3) Πατήστε το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ ΑΝΑΜΟΝΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

Πατήστε το κουμπί κατάστασης και επιλέξτε αφύγρανση

Εμφανίζονται το σύμβολο της σταγόνας και το επίπεδο στις σχετικής υγρασίας που τέθηκε προηγούμενα.

Πατήστε το “+” ή το “-“ για να επιλέξετε την επιθυμητή υγρασία (30% σημαίνει ξηρό περιβάλλον, 80% σημαίνει υγρό περιβάλλον)

Πατήστε το κουμπί του ανεμιστήρα για να μεταβάλεται την ταχύτητα (ΕΛΑΧΙΣΤΟ/ ΜΕΓΙΣΤΟ)

Όταν επιλέγετε η μέγιστη ταχύτητα η συσκευή λειτουργεί με τη μέγιστη ικανότητα αφύγγρανσης που διαθέτει

Όταν επιλέγετε η ελάχιστη ταχύτητα η συσκευή λειτουργεί σε χαμηλή ισχύ. Ο θόρυβος θα είναι επίσης μειωμένος.

Πατήστε το κουμπί υγραμέτρου/ θερμομέτρου για να απεικονίσετε τη θερμοκρασία του χώρου (δίπλα στο σύμβολο του θερμομέτρου) καθώς και τη σχετική υγρασία (δίπλα στο σύμβολο “%” και το σύμβολο της σταγόνας)

Όταν η συσκευή φτάσει το προκαθορισμένο επίπεδο υγρασίας θα σταματήσει και ο ανεμιστήρας θα ανοίγει σε τακτά διαστήματα να διατηρεί το σωστή ένδειξη σχετικής υγρασίας

Μόλις η υγρασία ανέβει πάνω από το προκαθορισμένο σημείο, η συσκευή αυτόματα θα επανέλθει σε κατάσταση αφύγγρανσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΞΗΡΑΝΣΗΣ

Σε κατάσταση ξήρανσης η συσκευή λειτουργεί συνεχόμενα στη μέγιστη ισχύ.

Αυτή η κατάσταση λειτουργίας είναι χρήσιμη όταν θέλουμε γρήγορη αφύγγρανση του χώρου.

Πατήστε το κουμπί κατάστασης και επιλέξτε την κατάσταση «ΞΗΡΑΝΣΗ» (εικονίδιο με τη διπλή σταγόνα).

ΈΞΥΠΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ

Αυτή είναι λειτουργία αυτόματης αφύγγρανσης

Ανάλογα με τις συνθήκες του δωματίου η συσκευή πετυχαίνει τις βέλτιστες ρυθμίσεις για μέγιστη άνεση.

Πατήστε το κουμπί κατάστασης και διαλέξτε «έξυπνη λειτουργία». Το σύμβολο με το πρόσωπο μέσα στον κύκλο φαίνεται στην οθόνη. Η σχετική υγρασία και η ταχύτητα του ανεμιστήρα δεν μπορούν να οριστούν χειροκίνητα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Πατήστε το κουμπί κατάστασης και επιλέξτε την κατάσταση «λειτουργίας ανεμιστήρα» (εμφανίζεται το σύμβολο με τρεις κυματιστές γραμμές)

Πατήστε το κουμπί του ανεμιστήρα να επιλέξετε την ανάλογη ταχύτητα (ΕΛΑΧΙΣΤΗ/ ΜΕΓΙΣΤΗ)